Deantron 鼎创智能设备

智能环境系统安装及调试指导







智能环境系统设备总览

Overview of intelligent lighting system equipment



智能环境系统设备基本操作 Basic operation of lighting system equipment

03





设备的安装和调试

Installation and commissioning of equipment







智能环境系统设备总览

iNod爱诺得系列设备

DCTG杜卡特系列设备







空气魔方为即插即用型的空气检测设备,采用wifi的通讯方式,能实现六大环境数据的实时 精准监测,内置红外学习功能,使其能联动控制各种环境设备,实现智能场景操控。



▶ NOD _{爰诺得} ——中央空调智能控制终端

中央空调控制终端,可连接中央空调或新风系统,实现传统中央空调或新风的智能化控制, 实现自动场景,远程遥控等功能。(支持品牌为:大金/东芝/日立/三菱电机/三菱重工)

iNod _{爱诺得} 尺寸及参数





可选颜色:





玫瑰金 Rose Gold

香槟金 Golden



银色 Silvery

产品尺寸: 72 x 81 x 81mm

供电方式: 5V2A Micro USB供电 2000mAh锂电池

测定功耗:工作≤1W,待机≤0.1W

设备联接:Wifi

表面处理:氧化铝金属外壳, cnc一体成型

通讯协议: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

无线频率: 2.4GHz

CO₂模块: 0~9999ppm, 精度±75ppm

PM2.5模块: 0-500µg, 分辨率1µg/m³

温度模块:0℃—70℃,精度±0.2℃

甲醛模块: 4个标准等级, 0-6ppm

光照模块:5个照度等级

湿度模块: 0-100RH, 分辨率1%RH

iNod _{爱诺得} 尺寸及参数



产品尺寸: 128 x 79 x 36mm 表面处理:塑料ABS+PC,铝型材 测定功耗:待机≤1W,工作≤5W 供电方式: 220V AC/50Hz 安装方式:内机2芯信号线连接设备端口 无线通讯协议:Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 支持品牌: 大金/东芝/日立/三菱电机/三菱重工 (具体型号请见Deantron智能家居产品名录) 工作温度: 0℃-50℃





DCTG _{杜卡特} ——空气盒子

空气盒子为即插即用型的空气检测设备,采用wifi的通讯方式,能实现五大环境数据的实时 精准监测,内置红外学习功能,使其能联动控制各种环境设备,实现智能场景操控。

口 二 丁 G 杜卡特 尺寸及参数



珍珠白 Wihte



星空黑 Black

产品尺寸:72 x 81 x 81mm	CO2模块: 0~9999ppm, 精度±75ppm
供电方式: 5V2A Micro USB供电 2000)mAh锂电池 PM2.5模块:0-500µg,分辨率1µg/m³
测定功耗:工作≤1W,待机≤0.1W	温度模块:0℃—70℃,精度±0.2℃
设备联接:Wifi	甲醛模块:4个标准等级,0-6ppm
表面处理:氧化铝金属外壳, cnc一体成	型 光照模块:5个照度等级
通讯协议:Wi-Fi IEEE802.11b/g/n	湿度模块: 0-100RH, 分辨率1%RH
无线频率: 2.4GHz	







本地控制

其他几个设备的控制方式需要外协画图







手势隔空滑动, 切换页面显示内容

向下按压,进行语音播报

向下按压,进行语音播报

空气盒子和空气魔方的控制

●●●●● 中国移动 4G

<

选择设备





检测

语音 播报

中央空调智能控制终端的控制







设备的组网和接线

设备的组网方式

- ▶ 设备的接线方式
 - ◆ 单设备接线方式
 - ◆ 多设备连接方式



空气魔方和空气盒子为即插即用产品,使用时需要朝向需红外遥控的设备。





中央空调智能控制终端需要通过RS485线,将其连接至中央空调的任意内机,具体连接方式详见中央空调 智能控制终端安装说明。



(接线之需要进行空调面板的设置,不同型号的设置方式不同,详细请见安装和配置说明)



大金空调接线

1.检查大金空调室内机或室外机是否有 F1 / F2 接口 (无此接口无法进行网络通信)

2.连接通信线(有a和b两种方法):

a.室外机:从室外机F1/F2接口,连接通信线(网线或485通信线),至预留的空调控制器处,以备后续使用。 b.室内机:从室内机F1/F2接口,连接通信线(网线或485通信线),至预留的空调控制器处,以备后续使用。

3.预留电源:本产品在预留的空调控制器处需要有电源供电,(插座或零火线均可)。



东芝空调接线

1.检查东芝空调室内机或室外机是否有 U1 / U2 接口 (无此接口无法进行网络通信)

2.连接通信线(有a和b两种方法):

a.室外机:从室外机U1/U2接口,连接通信线(网线或485通信线),至预留的空调控制器处,以备后续使用。 b.室内机:从室内机U1/U2接口,连接通信线(网线或485通信线),至预留的空调控制器处,以备后续使用。

3.预留电源:本产品在预留的空调控制器处需要有电源供电,
(插座或零火线均可)。

4.线控器:线控器分为86型和120型两种,如下图所示。





86型

120型

调试人员需携带120型线控器到现场进行调试。如现场安装的86型线控器, 调试人员需用120型线控器逐个替换,进行调试后再换回。

中央空调智能控制终端支持空调型号列表

品牌	类别	系列	外机	类别	系列	外机
大金 商用		VRV 3系列	RHXYQ*SY1		LMXS	LMXS*ABV/LMXS*ABY
		VRV D系列	RHXYQ*BA		家用VRV-P	RPZQ*AAV/RPZQ*AAY/RPQ*ABY/RJLQ* AAV
		VRV X系列	RUXYQ*AB		家用VRV-N	RQZQ*AAVN/RQZQ*ABYN
		VRV X7系列	RUXYQ*BA		家用VRV-S	RJQ*ABV/RJQ*ABY
		VRV A系列	RHXYQ8BAE			
	尚用	VRV C系列	家用 RHXYQ8BAN			
		VRV ∑系列	RHXYQ8BAH			
		VRV Q系列	RHXYQ*QY1			
		SKY AIR变频多联系列	RSQ200BAY			
		VRV-CMSa	RZP250SY1/RHXY*SY1			
日立	日立中央空调均可控制(单管制空调)					
东芝	商用	SMMS	MAP*HT8-C/AP*HT8- C/MH*HC8-C	家用	MINI-SMMS	MAP*HT-C
三菱重工	商用	KX6-Q FDC*KXE6Q/FDC*KXE6G		家用	KX6	FDC*KXEN6/FDC*KXEN6J
						FDC*KXE6/FDC*KXE6G
三菱电机	商用		PUHY-P*YHC-A	家用	菱睿	PUMY-P*VHMC-S/PUMY-P*YHMC-C,别墅
					菱耀	MXZ-*A*VA-S,分歧箱





设备的安装及调试

- 设备的调试
- ◆ 设备组网
- ◆ 场景设置





智家APP是Deantron智能家居的 移动端软件应用平台,通过智家APP, 用户可实现对iNod系列智能家居产品 的远程控制,一键场景等功能,其涵 盖智能照明、智能环境、智能影音、 能源管理、安防监控五大系统,能全 面满足用户的操控需求。



下载、注册并登陆智家APP: 扫描二维码下载智家APP, 注册并登陆至首页



下载APP





注册并登陆





添加空气盒子或空气魔方



添加设备









添加中央空调智能控制终端



添加设备





按提示进行操作



配置大金空调



第一步:同时长按"风量调节"与"滤网清洗" 两个按键,面板将显示下图画面



注意:显示00说明网络中有空调适配器或 其他通讯设备连接,如未显示00,请检查 空调适配器接线情况。





第二步:此时代码闪烁,通过左右按键设 置空调地址编号,请设置第一个空调地址 为1-00。(范围为1-00~4-15,1-00代表 地址1,2-00代表地址17)







第三步:按下"菜单/确定"键,代码不闪 烁,地址编辑完成,如果需要更改设定的 地址,请在此画面再次按下"菜单/确定" 键,恢复到编辑状态。





第四步:按下"滤网清洗信号复位"键, 恢复到初始状态,设定完成。 (其它设置请参考大金空调使用说明书)

第二台控制面板设置步骤:

重复上述1-4步骤, 第二步需将空调地址设置为1-01 以此类推, 第64台控制面板地址值设置为4-15



配置大金空调



第一步:长按TEST + SET +CL 直到屏幕 有显示时内容抬手



CODE No

第二步: 按面板上TEMP 上下箭头CODE No 修改为3



第三步: 按面板上TIME上下箭头修改 SET DATA, 第一台控制面板 设置为00 01 (SET DATA的修改范围为1-64,此码与手机APP的设置一致)



配置大金空调



第四步:长按SET保存



第五步:再次长按TEST退出

第二台控制面板设置步骤:

重复上述1-5步骤, 第三步需将SET DATA值设置为00 02 以此类推, 第64台控制面板SET DATA值设置为00 64



红外遥控功能的配置,注意:只有wifi版嵌墙插座和红外版便携插座具有红外遥控功能.



主界面中选择添加遥控器



选择适合的遥控器面板



点击添加按键







0 ____

万能遥控



主界面中选择添加遥控器

选择适合的遥控器面板

用原来的遥控器对着红外 设备按想要学习的按键

选择需要使用的遥控器,在遥控器界面进行红外遥控操作。



主界面中选择遥控器



选择之前设置好的遥控器







配置自动场景,自动场景可设定达到某个条件时(例如光照小于500lux时,有人经过时等),照明设备自动开启/关闭。 把开关的操作设置为执行任务,把其他设备设置为触发条件。













配置联动场景, 联动场景可以让用户通过APP一键控制多个不同的家居设备。







启场景

选择联动场景

添加不同设备

